BESONDERE MERKMALE – SYSTEMATISCH ERMITTELN UND DURCHGÄNGIG BEHANDELN

LGS Nord der Deutschen Gesellschaft für Qualität e.V.
Netzwerkveranstaltung, 08. Februar 2016, Hamburg

Dr.-Ing. Alexander Schloske

Senior Expert Quality Management

Leiter Stuttgarter Produktionsakademie

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA

Telefon: +49(0)711/9 70-1890

Fax: +49(0)711/9 70-1854

E-Mail: alexander.schloske@ipa.fraunhofer.de

Internet: www.ipa.fraunhofer.de

www.stuttgarter-produktionsakademie.de

Vorstellung

Die Fraunhofer-Gesellschaft

Fraunhofer IPA (2015):

- **Betriebshaushalt 68 Mio. €**
- **Wirtschaftserträge 20 Mio €**
- **745 Mitarbeiter**
- **420 Studentische Hilfskräfte**

**66 Institute an
rund 40 Standorten**

24.000 Mitarbeiter

2,0 Mrd. € Budget

Vernetzung von Wissenschaft und Praxis

Fraunhofer IPA als Basis für den Wissenstransfer

Stuttgarter Produktionsakademie

Komplettanbieter für Weiterbildung zum Thema „Industrielle Produktion“

- Die Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH ist eine offene und nicht gewinnorientierte Weiterbildungseinrichtung zum Thema der „Industriellen Produktion“.
- Ziel der Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH ist es, zielgruppenorientierte und maßgeschneiderte Weiterbildungen für Unternehmen anzubieten.
- Dazu greifen wir auf praxiserfahrene Referenten des Fraunhofer-Netzwerks, der Universität Stuttgart sowie ausgewählter Kooperationspartner zurück.
- Beim Aufbau der technologischen Fähigkeiten orientieren wir uns am Prinzip »learning by doing« und üben das Erlernete in Laboren oder anhand Planspielen.

Fachliches Leistungsspektrum

Rollen- und technologieorientierte Weiterbildungskonzepte

- **Rollenspezifische Seminare**
 - Führungskräfte (kompakt)
 - Spezialisten (vertieft)
- **Technologiespezifische Seminare**
 - Technologien der industriellen Produktion
- **Seminare zu Querschnittsthemen**
 - Methoden-Know-How
 - Soft-Skills
 - Juristische Themen
- ca. 200 Seminare in 2016 geplant
- www.stuttgarter-produktionsakademie.de

Besondere Merkmale

Definition nach TS 16949, VDA 4.3 und VDA 6.1

Besondere Merkmale sind **Produktmerkmale** und/oder **Prozessmerkmale**, die Auswirkungen auf die **Funktionssicherheit** (Betriebs- und Gebrauchssicherheit), die **Einhaltung behördlicher Vorschriften**, die **Funktion**, die **Leistung**, die **Passform**, das **Erscheinungsbild** oder die weitere **Verarbeitung des Produktes** haben können. [vgl. TS 16949, VDA 4.3, VDA 6.1]

Alles klar

Bildquelle: <http://stevenblack.files.wordpress.com>

Besondere Merkmale

Verwirrende Aussagen zu Besonderen Merkmalen

- Jedes Produkt muss mindestens ein *Besonderes Merkmal* aufweisen
- Alle SPC-Merkmale sind *Besondere Merkmale*
- Alle Merkmale, die 100% geprüft werden sind *Besondere Merkmale*
- Alle Merkmale eines sicherheitsrelevanten Produktes oder Bauteils sind *Besondere Merkmale*
- Jedes Merkmal, das bereits einmal reklamiert wurde, muss als *Besonderes Merkmal* deklariert werden
- Alle Merkmale, die in der Konstruktions-FMEA mit A=1 bewertet wurden, brauchen nicht mehr als *Besondere Merkmale* im Prozess betrachtet werden
- Das größte Maß beim Kunststoffspritzen ist immer ein *Besonderes Merkmal*
- ...

AGENDA – BESONDERE MERKMALE

LGS Nord der Deutschen Gesellschaft für Qualität e.V.
Netzwerkveranstaltung, 08. Februar 2016, Hamburg

- Systematische Ermittlung und durchgängige Abbildung besonderer Merkmale von der Konstruktions-FMEA über die Prozess-FMEA bis hin zum Control-Plan
- Moderne Vorgehensweise zur Definition von Besonderen Merkmalen
- Leicht nachvollziehbare Regeln zur Planung von Prüfmaßnahmen bei Besonderen Merkmalen
- Mögliche Szenarien anhand von Praxisbeispielen
- EDV-Tools zur Ermittlung und Visualisierung Besonderer Merkmale

GRUNDLAGEN ZU BESONDEREN MERKMALEN

Besondere Merkmale

Sorgfaltspflicht im Produktentstehungsprozess (PEP) zur Sicherstellung technisch relevanter Funktionalitäten

■ Sorgfaltspflicht im Entwicklungsprozess

- Auslegung und Berechnung
- Erprobung und Verifizierung
- Umgang mit Fehlern im Betrieb
- Dokumentation und Archivierung

DVP

■ Sorgfaltspflicht im Produktionsprozess

- Produktionsplanung und Herstellung
- Effektive Prüfplanung und Prüfung
- Umgang mit Fehlern in der Produktion
- Dokumentation und Archivierung

PLP

Entwicklung

Produktion

Herstellung des Produktes nach
den Vorgaben der Entwicklung

Besondere Merkmale

Sorgfaltspflicht im Produktentstehungsprozess (PEP) zur Sicherstellung technisch relevanter Funktionalitäten

- **Vermeidung** oder Abschwächung von Fehlerfolgen im Betrieb durch Robustes Konzept (z.B. fail-safe System)
- **Vermeidung** von Fehlern im Betrieb durch Robustes Design (z.B. Dimensionierung)
- **Vermeidung** von Fehlern in der Fertigung und der Montage (z.B. Poka-Yoke-Prozess)

Quelle www.blog.directline.de

Nur, falls Fehlervermeidungsstrategien als nicht ausreichend angesehen werden:

- **Entdeckung** von Fehlern in Fertigung und Montage (z.B. 100%-Prüfung, SPC-Prüfung, Erst- und Letztstückprüfung)
(operative Ebene der Besonderen Merkmale)

Quelle www.unibw.de

Besondere Merkmale

Sorgfaltspflicht im Produktentstehungsprozess (PEP) zur Sicherstellung technisch relevanter Funktionalitäten

- **Vermeidung** oder Abschwächung von Fehlerfolgen im Betrieb durch Robustes Konzept (z.B. fail-safe System)
- **Vermeidung** von Fehlern im Betrieb durch Robustes Design (z.B. Dimensionierung)
- **Vermeidung** von Fehlern in der Fertigung und der Montage (z.B. Poka-Yoke-Prozess)

Quelle www.blog.directline.de

Bei der Diskussion über die Ablehnung von Besonderen Merkmalen sollte berücksichtigt werden, dass Besondere Merkmale als Entlastungsbeweis im Produkthaftungsfall dienen können!

Quelle www.unibw.de

Besondere Merkmale

Besondere Merkmale und juristische Relevanz

Besondere Merkmale

- Sicherheitsrelevanz:
Produktsicherheit oder sicherheitsrelevante Folgen
(Bedeutung B = 10 in der FMEA)
- Zertifizierungsrelevanz:
Gesetzliche Vorgaben zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens
(Bedeutung B = 9 in der FMEA)
- Funktionsrelevanz:
Funktionen und Forderungen
(Bedeutung B = 5 .. 8 in der FMEA)

Juristische Relevanz

- Strafrecht: Strafrechtliche Verantwortung von Mitarbeitern bei Verschulden
- Öffentliches Recht: Befugnisse von Überwachungsbehörden
(Auflagen, Vermarktungsstopp, Warnung, Produktrückruf)
- Zivilrecht: Gewährleistung
(Nachbesserung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz)

DENKMODELL FÜR BESONDERE MERKMALE

Denkmodell

Zusammenhang zwischen Funktionen und Merkmalen

Funktion ZB Stift: Festsitz der Kappe auf dem Grundkörper sicherstellen

Merkmal Kappe:
Innendurchmesser

Merkmal Grundkörper:
Außendurchmesser

Bildquelle: www.industrialpartners.eu/uploads/tx_ipprojects/Neuland_02_RE.jpg

BEZEICHNUNG BESONDERER MERKMALE

Besondere Merkmale

Unterschiedliche Bezeichnungen

- Ford
 - YC = Yes - could be - Critical (Produkt-FMEA)
 - YS = Yes - could be - Special (Produkt-FMEA)
 - CC = Critical Characteristic (Prozess-FMEA)
 - SC = Special Characteristic (Prozess-FMEA)
- VDA (Produkt- und Prozess-FMEA)
 - BM S = Sicherheitsrelevanz
 - BM Z = Gesetzliche und behördliche Vorgaben
 - BM F = Funktionen und Forderungen
- ... weitere firmenspezifische Kennzeichnungen
 - DS, DZ, Schild, Diamant, S/C, F/F, ...

Quelle: Ford, VDA

DOKUMENTATION VON BESONDEREN MERKMALEN

Besondere Merkmale

Dokumentation und Archivierung von Besonderen Merkmalen zur Nachweispflicht im Schadensfall

Entwicklung:

- Dokumentation in Risikoanalysen und Zeichnungen

Produktions- und Prüfplanung:

- Dokumentation der Lenkungs-, Prüf- und Reaktionsmethoden in Produktionslenkungsplan (PLP) oder in Prüfplänen u. Arbeitsanweisungen

Produktion:

- Erfassung der Besonderen Merkmale (Beachtung bei Sonderfreigaben!)

Archivierung:

- Dokumentation, Aufbewahrung und Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse
 - Vorgabedokumente für BM S/Z = 15 Jahre nach End of Production (EoP)
 - Qualitätsaufzeichnungen für BM S/Z = 15 Jahre nach Produktion

SYSTEMATISCHE ANALYSE UND DURCHGÄNGIGE BETRACHTUNG

Besondere Merkmale

Systematische Analyse und durchgängige Betrachtung der Besonderen Merkmale mit Hilfe der FMEA nach VDA

Die FMEA nach VDA eignet sich zur **systematischen Analyse**:

■ Konstruktions-FMEA

- Identifikation der Besonderen Merkmale
- Funktionsgerechte Auslegung der Besonderen Merkmale (Ziel A=1)

■ Prozess-FMEA

- Planung von Maßnahmen zur sicheren Vermeidung und/oder Entdeckung in Fertigung / Montage (Ziel A=1 und/oder E=1)

■ Die FMEA nach VDA eignet sich zur **durchgängigen Betrachtung**:

- Funktions-Merkmal-Zusammenhänge (z.B. Funktionsnetze)
- Fehlerfolge-Fehlerart-Fehlerursachen-Zusammenhänge (z.B. Fehlernetze)

Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA)

5 Schritte zur FMEA-Erstellung – in Anlehnung an VDA 4 Kapitel 3 (2006)

- System strukturieren
- Prozess strukturieren

- Funktionen und Merkmale zuordnen
- Funktions-/Merkmalsnetz bilden

- Fehlfunktionen und Fehlermerkmale ableiten
- Fehlernetz (Hypothesen) bilden

- Vermeidungsmaßnahmen definieren
- Fehlererkennung und Fehlerreaktion definieren

- Optimierung planen
- Wirksamkeit überprüfen

DARSTELLUNG AN EINEM BEISPIELSYSTEM

Beispielsystem Magnetventil

Funktionsprinzip

Bildquelle: <http://www.magnetventile-shop.de>

Durchgängige Funktions-/Merkmalsanalyse Koppelung von Konstruktions-FMEA und Prozess-FMEA über (Besondere) Merkmale

Durchgängige Risikoanalyse

Koppelung von Konstruktions-FMEA und Prozess-FMEA über (Besondere) Merkmale

Durchgängige Risikoanalyse

Koppelung von K-FMEA und P-FMEA

(Möglichkeit 2 zur Definition von BM – nur sinnvoll, wenn Produktmerkmal nicht direkt messbar!)

Durchgängige Risikoanalyse

Koppelung von K-FMEA und P-FMEA

(Möglichkeit 3 zur Definition von BM)

Durchgängige Risikoanalyse

Besondere Merkmale zur Kommunikation des Risikos zwischen Kunden und Lieferanten

MODERNER ANSATZ ZUR IDENTIFIKATION VON BM S / YC

Moderner Ansatz zur Identifikation Besonderer Merkmale

Risikograph zur ASIL-Klassifizierung nach ISO 26262

(Vorschlag für Besondere Merkmale BM S / YC ab ASIL=B)

Exposure E Controllability C

		C0	C1	C2	C3	
Severity S	S0	E0 – E4	QM	QM	QM	QM
	S1	E0	QM	QM	QM	QM
		E1	QM	QM	QM	QM
		E2	QM	QM	QM	QM
		E3	QM	QM	QM	A
		E4	QM	QM	A	B
	S2	E0	QM	QM	QM	QM
		E1	QM	QM	QM	QM
		E2	QM	QM	QM	A
		E3	QM	QM	A	B
		E4	QM	A	B	C
	S3	E0	QM	QM	QM	QM
		E1	QM	QM	QM	A
		E2	QM	QM	A	B
		E3	QM	A	B	C
E4		QM	B	C	D	

[nach ISO 26262]

Schwere (Severity)

S0: keine Verletzungsgefahr

S1: geringe und mäßige Verletzungen

S2: ernste und möglicherweise tödliche Verletzungen

S3: schwere und wahrscheinlich tödliche Verletzungen

Häufigkeit des Ausgesetztseins (Exposure)

E1: selten: Situation tritt für die meisten Fahrer seltener als einmal pro Jahr auf

E2: gelegentlich: Situation tritt für die meisten Fahrer wenige Male pro Jahr auf

E3: ziemlich oft: Situation tritt für Durchschnittsfahrer einmal im Monat oder öfter auf

E4: oft: Situation die bei nahezu jeder Fahrt auftritt

Beherrschbarkeit (Controllability)

C1: einfach beherrschbar:

mehr als 99% der Fahrer oder der anderen Verkehrsteilnehmer können den Schaden üblicherweise abwenden

C2: durchschnittlich beherrschbar:

mehr als 90% der Fahrer oder der anderen Verkehrsteilnehmer können den Schaden üblicherweise abwenden

C3: schwierig oder gar nicht beherrschbar:

weniger als 90% der Fahrer oder der anderen Verkehrsteilnehmer können den Schaden üblicherweise abwenden

Moderner Ansatz zur Identifikation Besonderer Merkmale

Analogie zwischen ISO 26262 und Besonderen Merkmalen sowie Zusammenhang über Risikograph und Fehlernetz

BESONDERE MERKMALE IN DER PRODUKTION

Prozess-FMEA und Produktions-Lenkungs-Plan (PLP)

Ableitung des Prozess-Produktions-Lenkungs-Plans (PLP) anhand der Prozess-FMEA

Nummer: Date:	
Typ/Modell/Fertigungs-Charge:				Arbeitsgruppennummer: Maßnahmenstand:		Verantwortlich: Firma:		Erstellt: Verändert:			
FMEA-Systemelement:				Arbeitsgruppennummer: Maßnahmenstand:		Verantwortlich: Firma:		Erstellt: Verändert:			
Fehlerfolge	B	K	Fehlerart	Fehlerursache	Vermeidungsmaßnahme	A	Entdeckungsmaßnahme	E	RPZ	VT	
<h3>Prozess-FMEA</h3> <h4>Analyse von Risiken der Produktherstellung</h4>

Nummer: Date:	
Typ/Modell/Fertigungs-Charge:				Arbeitsgruppennummer: Maßnahmenstand:		Verantwortlich: Firma:		Erstellt: Verändert:			
FMEA-Systemelement:				Arbeitsgruppennummer: Maßnahmenstand:		Verantwortlich: Firma:		Erstellt: Verändert:			
Fehlerfolge	B	K	Fehlerart	Fehlerursache	Vermeidungsmaßnahme	A	Entdeckungsmaßnahme	E	RPZ	VT	
<h3>PLP</h3> <h4>Absicherung von Risiken der Produktherstellung</h4>

Koppelung von Produkt-FMEA und Prozess-FMEA

Darstellung der Besonderen Merkmale in der Produkt-FMEA

IQ-RM PRO - Fraunhofer-Institut Produktionstechnik und Automatisierung (IP [13079-03] - Personal Desktop)

Struktur-Editor: K-FMEA [System]

Formblatt-Editor VDA 96 / VDA 06: Lenkung (K-FMEA [System])

Fehlerfolge	B	K	Fehlerart	K	Fehlerursache	K	Vermeidungsmaßnahme	A	Entdeckungsmaßnahme	F	RPZ	V/T
Systemelement: Lenkung												
Funktion: [Lenkung] Lenkwinkel nach Fahrerwunsch einstellen												
[Kfz] <Sicherer Betrieb gegeben> Sicherer Betrieb nicht gegeben	10		[Lenkung] <Lenkwinkel nach Fahrerwunsch einstellen> Lenkung schwergängig		[Welle] <Durchmesser> Durchmesser zu groß (konstruiert)	YC	Maßnahmenstand - Anfang: 29.04.2013					
Entwicklung												
							Toleranzrechnung durchgeführt	3		10	300	
Maßnahmenstand: 29.04.2013												
Entwicklung												
							Erprobung mit Prototypteilen	3		5		geschlossen
Maßnahmenstand: 29.04.2013												
Entwicklung												
							Bewertung aufgrund von Testergebnissen angepasst	1	Dauerlauf mit Grenzmustern	2	10	Schlosse 27.05.2013 abgeschlossen

Hypothese

Merkmal methodisch ausgelegt

Merkmalsauslegung durch Versuche abgesichert

Koppelung von Produkt-FMEA und Prozess-FMEA

Darstellung der Besonderen Merkmale in der Prozess-FMEA

IQ-RM PRO - Fraunhofer-Institut Produktionstechnik und Automatisierung (IP [13079-03] - Personal Desktop)

Struktur-Editor: P-FMEA [System]

- Welle drehen
 - Mensch
 - Maschine
 - Material
 - Werkzeug

Welle drehen {1}

- <CC> Durchmesser = 20,00 mm ±0,2 {1}
- Bügelmessschraube, 1, alle 100 Teile
 - & <CC> Durchmesser zu groß (hergestellt) {1}
 - & Durchmesser zu klein {1}

Formblatt-Editor VDA 96 / VDA 06: Welle drehen (P-FMEA [System])

Fehlerfolge	B	K	Fehlerart	K	Fehlerursache	K	Vermeidungsmaßnahme	A	Entdeckungsmaßnahme	E	RPZ	V/T
Welle drehen												
Prozesselement: Welle drehen												
Merkmal: [Welle drehen]												
<CC> Durchmesser												
[Welle]		YC	[Welle drehen]	CC	[Werkzeug]	Maßnahmenstand - Anfang: 29.04.2013						
<Durchmesser>			<<CC> Durchmesser		<Schneidfähigkeit>	Produktion						
Durchmesser zu groß (konstruiert)			Durchmesser zu groß (hergestellt)		Werkzeug verschlissen	Präventiver Austausch des Werkzeugs vor Erreichen der Standzeit						
[Kfz]		10				2	[Durchmesser zu groß (hergestellt)]		20	Schloske		
<Sicherer Betrieb gegeben>							Stichprobenprüfung auf Außendurchmesser			18.06.2013 Serienproduktion abgeschlossen		
>> Sicherer Betrieb nicht gegeben							[Durchmesser zu groß (hergestellt)]			Rücksortierung bis zum letzten i.O.-Teil		
← K-FMEA →			← Prozess-FMEA →									

D:\00_SPA-Schulungen\Offene Seminare\Besondere Merkmale 2013\FMEA-PLP.fme Supervisor §§: Lesen/Schreiben >Deutsch

Koppelung von Prozess-FMEA und PLP

Durchgängige Betrachtung der Produktmerkmale durch Anschluss der Prozess-FMEA an den PLP

IQ-RM PRO - Fraunhofer-Institut Produktionstechnik und Automatisierung (IP [13079-03] - Personal Desktop)

Datei Bearbeiten Ansicht Verwaltung Editoren C-ARM-Server Konsolidierung Extras Fenster Hilfe

Neu: > Welle drehen [P-FMEA] <Keine Varianten vorhanden> <Kein Filter>

Struktur-Editor: P-FMEA [System]

- Welle drehen
 - Mensch
 - Maschine
 - Material
 - Werkzeug

Welle drehen {1}

- <CC> Durchmesser = 20,00 mm ±0,2 {1}
- Bügelmessschraube, 1, alle 100 Teile
 - & <CC> Durchmesser zu groß (hergestellt) {1}
 - & Durchmesser zu klein {1}

Control-Plan: Welle drehen (P-FMEA [System])

Teile-/Prozessnummer	Prozesselement/Arbeitsgangbeschreibung	Maschine	Merkmale		Klassifikation	Methoden				Lenkungsmaßnahme	Reaktionsmaßnahme
			Nr.	Produktmerkmal		Prozessmerkmal	Spezifikation	Prüfmittel	Stichprobenumfang		
1	Welle drehen	Index 250	1.a	1.a Durchmesser {1} [Welle (drehen)]	CC	= 20,00 mm ±0,2	Bügelmessschraube	1	alle 100 Teile	Stichprobenprüfung auf Außendurchmesser V: Schloske	Rücksortierung bis zum letzten i. O.-Teil V: Schloske
			1.4.a	1.4.a Schneidfähigkeit [Werkzeug]						Präventiver Austausch des Werkzeugs vor Erreichen der Standzeit V: Schloske	

D:\...\Offene Seminare\Besondere Merkmale 2013\FMEA-PLP.fme | 1 Prozesselement | Supervisor | §§: Lesen/Schreiben | >Deutsch

Entdeckungsmaßnahme

Reaktionsmaßnahme

Vermeidungsmaßnahme

PRÜFSTRATEGIEN IN DER PRODUKTION

Prüfstrategien in der Produktion

Kriterien zur Auswahl der geeigneten Prüfstrategie für (besondere) Merkmale

- Mit welchem Fertigungsverfahren wird das (besondere) Merkmal gefertigt?
- Muss das (besondere) Merkmal auf Toleranzmitte gefertigt werden?
- Welche Faktoren können die Fertigung des (besonderen) Merkmals beeinflussen?
- Handelt es sich bei dem Fertigungsverfahren für das (besondere) Merkmal um einen werkzeuggebundenen Prozess?
- Welche Fehlerarten (systematisch / zufällig) können bei dem Fertigungsverfahren für das (besondere) Merkmal auftreten?

Beispiel

Merkmal Innendurchmesser
Fertigungsverfahren Stanzen

Besondere Merkmale sind eine Aufforderung zum Dialog!

STATISTISCHE PROZESS- REGELUNG (SPC)

Prüfstrategien in der Produktion

Statistische Prozessregelung (SPC)

Strategie für
Besondere
Merkmale
geeignet

Passt die Stichprobe
der Fertigung noch zum
Ergebnis der Prozess-
fähigkeitsuntersuchung?
(Eingriffgrenzen, Trend,
Run, Middlethird)

Andere geeignete
Prüfstrategie

PROZESSÜBERWACHUNG

Prüfstrategien in der Produktion

Prozessüberwachung (z.B. werkzeu- gebundene Prozesse)

Strategie für
Besondere
Merkmale
geeignet

FERTIGUNGSBEGLEITENDE PRÜFUNGEN

Prüfstrategien in der Produktion

Klassifikation von Fehlern

■ Systematische Fehler:

- Treten an allen Produkten ab einem bestimmten unerwünschten Ereignis gleichermaßen auf
- Haben meist technische Ursachen (z.B. Bruch, Verschleiß) oder sind durch fehlerhaftes Rüsten (z.B. falsches Werkzeug) bedingt
- **Beispiel: Fehlende Bohrung aufgrund von Bohrerbruch**

■ Zufällige Fehler:

- Treten nur an einigen Produkten ohne Systematik auf
- Haben meist menschliche Ursachen (Arbeitsgang falsch ausgeführt)
- Treten meist bei manuellen Arbeitsgängen auf
- **Beispiel: O-Ring nicht gefügt**

Beispiele

Systematischer Fehler (z.B. fehlende Bohrung aufgrund von Bohrerbruch)

Strategie nicht
für Besondere
Merkmale
geeignet

■ Prüfart:

- Erst- und Letztstückprüfung
- Keine Rücksortierung
- Für Prüfaufgabe geeignetes Prüfmittel

■ Keine Entdeckung (E=10)

Bildquelle (Gummibär): <http://www.hausmaus.de/gummibaer.html>

Beispiele

Systematischer Fehler (z.B. fehlende Bohrung aufgrund von Bohrerbruch)

Strategie für
Besondere
Merkmale
geeignet

■ Prüfart:

- Erst- und Letztstückprüfung
- Rücksortierung und Aussonderung bis zum letzten Gutteil
- Für Prüfaufgabe geeignetes Prüfmittel

■ Sehr gute Entdeckung ($E=1$ – bei sicherer Rücksortierung)

Bildquelle (Gummibär): <http://www.hausmaus.de/gummibaer.html>

Beispiele

Systematischer Fehler (z.B. Durchmesser aufgrund von Werkzeugverschleiß)

Strategie nicht für Besondere Merkmale geeignet

■ Prüfart:

- Erst- und Letztstückprüfung
- Erststückprüfung nach Elektrodenwechsel
- Für Prüfaufgabe geeignetes Prüfmittel

■ Keine Entdeckung ($E = 10$)

Bildquelle (Gummibär): <http://www.hausmaus.de/gummibaer.html>

Beispiele

Systematischer Fehler (z.B. Durchmesser aufgrund von Werkzeugverschleiß)

Strategie für
Besondere
Merkmale
geeignet

■ Prüfart:

- Erst- und Letztstückprüfung
- Letztstückprüfung vor Werkzeugwechsel mit Rücksortierung
- Erststückprüfung nach Werkzeugwechsel
- Für Prüfaufgabe geeignetes Prüfmittel

■ Sehr gute Entdeckung ($E = 1$)

Bildquelle (Gummibär): <http://www.hausmaus.de/gummibaer.html>

Beispiele

Zufälliger Fehler (z.B. manueller Arbeitsgang nicht ausgeführt - O-Ring nicht gefügt)

Strategie nicht
für Besondere
Merkmale
geeignet

- Prüfart:
 - Erst- und Letztstückprüfung
 - Keine Rücksortierung
 - Für Prüfaufgabe geeignetes Prüfmittel
- Keine Entdeckung ($E = 10$)

Bildquelle (Gummibär): <http://www.hausmaus.de/gummibaer.html>

Beispiele

Zufälliger Fehler (z.B. manueller Arbeitsgang nicht ausgeführt - O-Ring nicht gefügt)

Strategie nicht
für Besondere
Merkmale
geeignet

■ Prüfart:

- Stichprobenprüfung
- Keine Rücksortierung
- Für Prüfaufgabe geeignetes Prüfmittel

■ Sehr schlechte Entdeckung ($E = 8 \dots 10$ - abhängig von Prüfintervall)

Bildquelle (Gummibär): <http://www.hausmaus.de/gummibaer.html>

Beispiele

Zufälliger Fehler (z.B. manueller Arbeitsgang nicht ausgeführt - O-Ring nicht gefügt)

Strategie für
Besondere
Merkmale
geeignet

- Prüfart:
 - 100%-Prüfung
 - Aussonderung
 - Für Prüfaufgabe geeignetes Prüfmittel
- Sehr gute Entdeckung ($E = 1$)

Bildquelle (Gummibär): <http://www.hausmaus.de/gummibaer.html>

DENKMODELL

Denkmodell

Besondere Merkmale unter der Zielsetzung „Null-Fehler-Produktion“ und wirtschaftlicher Gesichtspunkte

- Verbindung der Produkt-FMEA und Prozess-FMEA über die (Besonderen) Produktmerkmale zur Sicherstellung einer durchgängigen Analyse
- Definition Besonderer Merkmale anhand der Bedeutung (B = 10 oder ASIL B - D nach ISO 26262 -> BM S, B = 9 -> BM Z, B = 5 .. 8 -> BM F)
- Definition von Prüfstrategien in Abhängigkeit von
 - der Prozessfähigkeit (fähiger und beherrschter Prozess) oder
 - dem Fehlerbild (zufälliger oder systematischer Fehler) oder
 - der Kunden-Lieferanten-Beziehung
- Durchtrennung ( ) der Ursachen-Wirkungskette mittels effektiver Prüfmaßnahmen (Prüfkosten versus Ausschuss-/Nacharbeitskosten)
- Dokumentation der Lenkungsmethoden (Vermeidung und Entdeckung) und Reaktionsmethoden im Prozess-Lenkungs-Plan (PLP)

Denkmodell

Definition von Entdeckungsmaßnahmen zur Null-Fehler-Produktion unter Berücksichtigung des Fehlergeschehens

No risk – no fun

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !**

Bildquelle: <http://www.extr3m3.de/>